

1 電源を投入します

1) 電源ボタンをON



2) 出力ボタンをON



2 2段階警報の確認 (タグ接近テスト)



※検知エリアは**検知機本体を基準**に設定されます。

※検知距離は、設定により異なります。(外側警報エリア→内側警報エリアの順に警報が切り替わります。)

※設置環境に合わせて、**検知範囲を最終調整してください。**

3 非検知エリアの動作確認



チェック項目

✓ 検知機の電源ランプ点灯



✓ タグ非検知エリア設定装置の電源ランプ点灯



チェック項目

① 外側警報を確認 (注意)

✓ スピーカーが鳴る (ピロロ ピロロ)

タグが警報する

LED (表示灯) が点灯する

② 内側警報を確認 (危険)

✓ スピーカーが鳴る (ピーポーピーポー)

タグが警報する

LED (表示灯) が点灯する

チェック項目

✓ 運転席にいるときに警報しないこと

✓ 非検知エリアが正常に機能すること
設定範囲内にいるときは警報が作動しません

✓ **動作確認完了！ Wアラート デモ準備完了です**

※異常がある場合は、配線・設置方法・設定を再度ご確認ください。